

Návod na použitie lyžiarských topánok

Lyžiarky sú určené len na jazdu na lyžiach. Pred použitím vždy skontrolujte stav lyžiarok. Skelet ani zapínanie lyžiarských topánok nesmie byť poškodené. Nikdy nepoužívajte lyžiarske topánky ak im niektorá časť chýba alebo sú poškodené (prasknuté, majú zjavné vady). Lyžiarky používajte len s kompatibilným viazaním, ktoré bolo náležite prispôsobené Vaším lyžiarkam. Na skrutkovacích klipsniach ošetrujte závit silikónovým olejom.

Pri obúvaní lyžiarok na nohy rozopnite všetky klipsne (pracky, popruhy) a dostatočne roztiahnite skelet lyžiarských topánok. Po obutí lyžiarky, upravte jazyk vnútornej topánky tak, aby netlačil. Dbajte na to, aby ste pri obúvaní nepokrčili vnútornú topánku. Klipsne zapínajte v poradí vnútorné a až potom vonkajšie. Klipsne dotiahnite podľa potreby. Noha nesmie byť v lyžiarke voľná a zároveň Vás lyžiarka nesmie tlačiť.

Po lyžovaní utrite skelet lyžiarskych topánok vrátene klipsní (praciek) suchou handričkou. Nepoužívajte chemické čistiace prostriedky. Usušte aj vnútorné topánky lyžiarok. Na vnútorné topánky nenanášajte žiadne čistiace prostriedky. Lyžiarky ani vnútorné topánky nesušte pri priamom ohni alebo pri zdroji sálavého tepla.

Lyžiarky prenášajte v taške na to určenej. Do tašky dajte 1 pár lyžiarok (vždy v suchom stave). Skontrolujte, či nie je taška poškodená (potrhaná).

Lyžiarky skladujte na suchom mieste. Uistite sa, že lyžiarky nie sú vo vlhkom prostredí a ani nie sú vystavené priamemu slnečnému žiareniu.