

Dôležité: Pred použitím tejto lyžiarskej obuvi si pozorne prečítajte návod – ide o Vašu bezpečnosť!

Lyžujte bezpečne!

Lyžovanie je aktívny šport so zvýšením rizikom zranení. Vyžaduje schopnosti, ktoré je potrebné sa naučiť v priebehu praxe aj fyzickou kondíciou. Najdôležitejším prvkom bezpečnosti je osobná zodpovednosť.

Dôležité upozornenie.

Lyže, lyžiarky a viazanie pracujú spoločne ako jeden systém. Každá súčasť systému má špecifické mechanické funkcie. Akákoľvek náhrada, zmena alebo úprava akejkoľvek časti tohto systému musí byť vykonávaná kvalifikovaným personálom. Akékoľvek poškodenie jednej časti systému môže nepriaznivo ovplyvniť bezpečnosť a výkon celého systému. Táto lyžiarska obuv môže byť použitá len s lyžami a viazaním, ktoré sú v súlade s prijatými medzinárodnými, európskymi a americkými normami zahrňujúce mimo iné ISO 3533, ISO 8364, ISO 9462, ISO 11088, ASTM F939.

Len kvalifikovaný servisný technik môže správne nastaviť lyžiarske viazanie. Na začiatku každej lyžiarskej sezóny je nesmierne dôležité, aby Vaše lyže, lyžiarky a viazanie boli skontrolované kvalifikovaným personálom. Servisný technik preverí opotrebovanie a navrhne prípadnú výmenu poškodených častí. Pokiaľ máte pocit, že Vaše viazanie nefunguje správne, odneste ho do kvalifikovaného lyžiarskeho obchodu na kontrolu.

Varovanie:

Lyžovanie je fyzická aktivita s rizikom zranenia, ktorá závisí na schopnostiach, uvedomelosti, prostredí aj na viazaní lyží, ktorého bezpečné vypnutie sa nedá predvídať a 100% zaručiť v každej situácii. Nedodržanie týchto pokynov môže vážne ohroziť bezpečnosť a výkon Vášho vybavenia. Pokiaľ máte akékoľvek dotazy, obráťte sa na predajcu Tecnica o pomoc.

VÝSTRAHA V PRÍPADE POUŽITIA S "LOW TECH" VIAZANÍM. Súprava zložená z lyžiarskych topánok s technológiou „Low tech“ a skialpového viazania „Low tech“ nespĺňa normy ISO 13992 a ISO 9462. Preto je ich použitie na vlastnú zodpovednosť a nebezpečenstvo. Tecnica ich nepokrýva žiadnou zárukou.

Používanie lyžiarskych topánok Tecnica

Všeobecný návod na použitie

Lyžiarky nie sú nezničiteľné. Vždy používajte výrobok s opatrnosťou a vyvarujte sa príliš tvrdým nárazom lyžiarok o seba a proti tvrdému povrchu pre odstránenie snehu z podrážok a podobne. Pamätajte, že všetky plasty časom starnú, čo ovplyvňuje ich mechanické vlastnosti. Správnym používaním a skladovaním predĺžite životnosť Vašich lyžiarok.

Než nastúpite do viazania, uistite sa, že podrážky Vašich lyžiarok sú čisté a bez snehu. Pokiaľ je to nutné, lyžiarku pred vstupom do viazania očistite (najmä oblasť špičky a päty). Opotrebované podrážky lyžiarok môžu vážne narušiť funkciu vypínania viazania a tým zvýšiť riziko úrazu. Kontrolujte stav podrážok Vašich lyžiarskych topánok pravidelne, prípadne ich nechajte skontrolovať kvalifikovaným personálom v autorizovanej lyžiarskej predajni.

- Lyžiarky Tecnica boli navrhnuté a vyrobené len pre zjazdové lyžovanie. Akékoľvek iné použitie (napríklad jazda na boboch, snowboarding alebo turistika) by mohlo byť nebezpečné.
- Najlepšie výsledky dosiahnete len vtedy, pokiaľ Vám topánka bude perfektne sedieť. Pri výbere lyžiarok si vždy nechajte poradiť odborným personálom u autorizovaného predajcu Tecnica. Vždy sa uistite, že Vaša lyžiarska obuv je behom lyžovania bezpečne zapnutá.



- Vezmite prosím na vedomie, že pracky lyžiarok musia byť pred lyžovaním dostatočne utiahnuté.
- Ak je lyžiarka vybavená možnosťou prepínania režimu lyžovanie/ chôdza, musí byť pred lyžovaním nastavená z režimu chôdze do režimu lyžovania.
- Majte na pamäti účel použitia lyžiarky s vhodným lyžiarskych viazaním (zjazdové viazanie podľa normy ISO 9462; skialpové viazanie podľa normy ISO 13992).

Údržba

- Udržujte svoje lyžiarky a viazanie čisté. Lyžiarske vybavenie musí byť pri transporte vždy riadne chránené. Používajte lyžiarske vaky a zvlášť obaly na viazanie.
- Lyžiarsku obuv čistite len vodou. Vyvarujte sa používaniu akýchkoľvek chemických čistiacich prostriedkov.
- Pre čistenie vnútornej topánky použite handričku navlhčenú vodou. Nepoužívajte mydlo. Vnútornú topánku nikdy neperte v práčke, vždy ju nechajte vyschnúť prirodzenou cestou ďaleko od radiátora, krbu či iného zdroja tepla. Nikdy ho nesušte v rúre. Pred umiestnením vnútornej topánky naspäť do skeletu lyžiarok sa uistite, že je úplne suchá.
- V lete, alebo kedykoľvek, kedy nebudú lyžiarky po dlhšiu dobu používané, pre zachovanie tvaru vypchajte vnútornú topánku napríklad papierom. Lyžiarky skladujte so zavretými prackami a mierne rozťahnuté. Dbajte na správnu polohu jazyka vnútornej topánky, aby nedošlo k jeho deformácii pri skladovaní.
- Lyžiarky skladujte na suchom mieste, mimo dosah tepla a priameho slnečného žiarenia.

Záruka

1. Tecnica garantuje, že lyžiarky, zakúpené u autorizovaného predajcu Tecnica, sú bez výrobných väd materiálov a spracovania po dobu zákonnej lehoty od dátumu predaja zákazníkovi. Behom záručnej doby sa obráťte na autorizovaného predajcu alebo distribútora Tecnica. Informácie o tom, ako kontaktovať autorizovaného predajcu alebo miestneho distribútora Tecnica, nájdete na www.tecnicasports.com.
2. Záruka je platná len pre produkty zakúpené prostredníctvom autorizovaného predajcu Tecnica. Záručná reklamácia musí byť predložená autorizovanému predajcovi Tecnica v zemi, v ktorej bol produkt zakúpený a musí byť doložený potvrdením / dokladom o nákupe u autorizovaného predajcu Tecnica.
3. Behom záručnej doby, Tecnica opraví alebo vymení chybný výrobok alebo jeho časť podľa vlastného uváženia, bez poplatku za podobný alebo dostupný model.
4. Táto záruka sa nevzťahuje na poškodenie v dôsledku nedbalosti (zneužitie, nedodržanie návodu na použitie, bežné opotrebenie, nedostatočná údržba alebo zmena na výrobku, nedodržanie podmienok bezpečnosti alebo bezpečnostné opatrenia pre používanie a pod.) alebo za škody spôsobené opravou, výmenou jednotlivých dielov alebo údržby vykonávanej inými než oprávnenými pracovníkmi.

DŮLEŽITÉ: před použitím této lyžařské obuvi si pozorně přečtete návod – jde o Vaši bezpečnost!

LYŽUJTE BEZPEČNĚ!

Lyžování je aktivní sport se zvýšeným rizikem zranění. Vyžaduje dovednosti, které je třeba se naučit v průběhu praxe i fyzickou kondici. Nejdůležitějším prvkem bezpečnosti je osobní odpovědnost.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ.

Lyže, lyžařské boty a vázání pracují společně jako jeden systém. Každá součást systému má specifické mechanické funkce. Jakákoliv náhrada, změna nebo úprava jakékoli části tohoto systému musí být prováděna kvalifikovaným personálem. Jakékoli poškození jedné části systému může nepříznivě ovlivnit bezpečnost a výkon celého systému. Tato lyžařská obuv může být použita pouze s lyžemi a vázáním, které jsou v souladu s přijatými mezinárodními, evropskými a americkými normami, zahrnující mimo jiné ISO 5355, ISO 8364, ISO 9462, ISO 11088, ASTM F939.

Pouze kvalifikovaný servisní technik může správně nastavit lyžařské vázání. Na začátku každé lyžařské sezóny je nesmírně důležité, aby vaše lyže, lyžařské boty a vázání byly zkontrolovány kvalifikovaným personálem. Servisní technik prověří opotřebení a navrhne případnou výměnu poškozených částí. Pokud máte pocit, že Vaše vázání nefunguje správně, odnechte jej do kvalifikovaného lyžařského obchodu ke kontrole.

VAROVÁNÍ:

Lyžování je fyzická aktivita s rizikem zranění, která závisí na dovednostech, uvědomělosti, prostředí, jakožto i na vázání, jehož bezpečné vypnutí nelze předvídat a 100% zaručit v každé situaci.

Nedodržení těchto pokynů může vážně ohrozit bezpečnost a výkon vašeho vybavení. Pokud máte jakékoliv dotazy, obraťte se na prodejce Tecnica o pomoc.

VÝSTRAHA V PŘÍPADĚ POUŽITÍ S "LOW TECH" vázáním. Set složený z lyžařských bot s technologií "Low tech" a skialpového vázání "Low tech" nespĺňuje normy ISO 13992 a ISO 9462. Proto je jejich použití na vlastní nebezpečí a zodpovědnost. Tecnica na ně nevztahuje žádnou záruku.

POUŽÍVÁNÍ LYŽAŘSKÝCH BOT TECNICA

Obecný návod k použití

Lyžařské boty nejsou nezníčitelné. Vždy používejte výrobek s opatrností a vyvarujte se příliš tvrdým nárazům bot o sebe a proti tvrdému povrchu pro odstranění sněhu z podrážek, apod. Pamatujte, že všechny plasty časem stárnou, což ovlivňuje jejich mechanické vlastnosti. Správným používáním a skladováním prodloužíte životnost vašich lyžařských bot.

Než nastoupíte do vázání, ujistěte se, že podrážky Vašich lyžařských bot jsou čisté a bez sněhu. Pokud je to nutné, botu před vstupem do vázání očistěte (zejména v oblasti špičky a paty).

Opotřebované podrážky lyžařských bot mohou vážně narušit funkci vypínání vázání a tím zvýšit riziko úrazu. Kontrolujte stav podrážek Vašich lyžařských bot pravidelně, případně si je nechte zkontrolovat kvalifikovaným personálem v autorizované lyžařské prodejně.

- Lyžařské boty Tecnica byly navrženy a vyrobeny pouze pro sjezdové lyžování. Jakékoliv jiné použití (např. jízda na bobech, snowboarding, turistika) by mohlo být nebezpečné.
- Nejlepších výsledků dosáhnete jen tehdy, pokud Vám bota bude perfektně sedět. Při výběru lyžařských bot si vždy nechte poradit odborným personálem u autorizovaného prodejce Tecnica. Vždy se ujistěte, že Vaše lyžařská obuv je během lyžování bezpečně zapnuta.
- Vezměte prosím na vědomí, že přezky lyžařských bot musí být před lyžováním dostatečně dotaženy.



- Je-li lyžařská bota vybavena možností přepínání režimu lyžování/ chůze, musí být před lyžováním změněna z režimu chůze na režim lyžování.
- Mějte na vědomí účel použití lyžařské boty s vhodným lyžařským vázáním (sjezdové vázání podle normy ISO 9462; skialpové vázání podle normy ISO 13992).

Údržba

- Udržujte své lyžařské boty a vázání čisté. Lyžařské vybavení musí být vždy řádně chráněné při transportu. Používejte lyžařské vaky a zvláštní obaly pro vázání.
- Lyžařskou obuv čistěte pouze vodou. Vyvarujte se používání jakýchkoliv chemických čisticích.
- Pro čištění vnitřní botičky použijte hadřík navlhčený vodou. Nepoužívejte mýdlo. Vnitřní botičky nikdy neperte v pračce, vždy je nechte vyschnout přirozenou cestou daleko od radiátoru, krbu či jiného zdroje tepla. Nikdy je nesoďte v troubě. Před umístěním vnitřních botiček zpět do skeletu lyžařské obuvi se ujistěte, že jsou zcela suché.
- V létě, nebo kdykoliv, kdy nebude lyžařská obuv po delší dobu používána, pro zachování tvaru vycpěte vnitřní botičku např. papírem. Boty skladujte se zavřenými přezkami a mírně roztažené. Dbejte na správnou polohu jazyku vnitřní botičky, aby nedošlo k jeho deformaci při skladování.
- Lyžařské boty skladujte na suchém místě, mimo dosah tepla a přímého slunečního záření.

Záruka

1. Tecnica garantuje, že lyžařské boty, zakoupené u autorizovaného prodejce Tecnica, jsou bez výrobních vad materiálů a zpracování po dobu zákonné lhůty od data prodeje zákazníkovi. Během záruční doby se obraťte na autorizovaného prodejce nebo distributora Tecnica. Informace o tom, jak kontaktovat autorizovaného prodejce nebo místního distributora Tecnica, naleznete na www.tecnicasports.com.
2. Záruka je platná pouze pro produkty zakoupené prostřednictvím autorizovaného prodejce Tecnica. Záruční reklamáce musí být předložena autorizovanému prodejci Tecnica v zemi, ve které byl produkt zakoupen a musí být doložena stvrzenkou / dokladem o nákupu u autorizovaného prodejce Tecnica.